



SEENERGY SE-0641EP-S701 DIŞ MEKAN ŞİFRELI GEÇİŞ KULLANIM KLAVUZU

MASTER KOD'u :	123456		MENÜ'ye GİRİŞ :	* 123456 #
		MENÜ'den ÇIKIŞ :	*	
MASTER KOD'U DEĞİŞTİRMEK : Menü ye giriş yapın 0 #'a basın yeni Kod'u girin # yeni Kod'u girin # çıkış için * a basın çıkın				
KULLANICI EKLEMEK : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID girin # Şifre # şifre # 'ye basın				
ÖRNEK : (* 123456 # 1'e basın 0010 # 1453 # 1453 #) MAKSİMUM 2000 KULLANICI EKLEYEBİLİRSİNİZ, TEKRAR 2. KULLANICAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ.				
NOT : CİHAZA 1234 - 0000- 9999 ŞİFRELERİNİ VEREMEZSİNİZ ...				
ID SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın silmek istediğiniz ID girin # 'ye basın				
KART TANITMA : Menü ye giriş yapın 1 # 'e basın kartı okutun #				
KART SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın kartı okutun # 'ye basın				
ID ŞİFRE DEĞİŞTİRME : * değiştirmek istediğiniz ID girin # eski şifre girin # yeni şifre # yeni şifre #				
KULLANICI GİRİŞİ (KAPI AÇMA) : verdiğiniz şifreyi girin # 'ye basın				
CİHAZ RESETLEME : güç kapalı iken #'e basılı tutun ve güç verin açıldığında reset atılmıştır.				
CİHAZ İÇİNDEN RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 2 #'e basın 0000 #				
KAPI ALARMI : Menü'ye giriş yapın 5 # 'e basın 0-3 saniye aralığı ile alarm çalma süresi ayarlayın #'e basın				

(MOR / KIRMIZI)=> + 12V SİYAH => -12V
MAVİ => KİLİT TETİK