

## SEENERGY SE-0643 DIŐ MEKAN ŐİRELİ GEÇİŐ KULLANIM KILAVUZU

MASTER KOD'u : 777777

MENÜ'ye GİRİŐ : \* 777777 #

MENÜ'den ÇIKIŐ : \*

MASTER KOD'U DEĞİŐTİRMEK : Menü ye giriş yapın 0'a basın yeni Kod'u girin #  
yeni Kod'u girin # çıkıő için \* a basın çıkın

KULLANICI EKLEMEK : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID girin # Őİfre verin # 'ye basın

ÖRNEK : ( \* 777777 # 1'e basın 0001 # 5555 # ) MAKSİMUM 2000 KULLANICI  
EKLEYEBİLİRSİNİZ, TEKRAR 2. KULLANICAN BAŐLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT :** CİHAZA 1234 - 0000- 7777 ŐİFRELERİNİ VEREMEZSİNİZ ...

ID SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın silmek istediđiniz ID girin # 'ye basın

KART TANITMA : Menü ye giriş yapın 1'e basın kartı okutun #

KART SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın kartı okutun # 'ye basın

ID ŐİFRE DEĞİŐTİRME : \* deđiőtirmek istediđiniz ID girin # eski Őİfre girin #  
yeni Őİfre # yeni Őİfre #

KULLANICI GİRİŐİ (KAPI AÇMA) : verdiđiniz Őİfreyi girin # 'ye basın

KART'a ŐİFRE VERME : \* kartı okutun 1234 # Őİfre girin # Őİfre girin #

KART'ın ŐİFRESİNİ DEĞİŐTİRMEK : \* kartı okutun eski Őİfreyi girin #  
yeni Őİfreyi girin # yeni Őİfreyi girin #

KAPANMA SÜRESİ AYARLAMA : Menü ye giriş yapın 4'e basın 0-99 # \*  
(ÖRNEK: 3sn İÇİN \*777777# 4 #\_\_ 3 #\*) saniye aralıđında deđiőtirebilirsiniz

CİHAZ RESETLEME : güç kapalı iken #e basılı tutun ve güç verin açıldıđında reset atılmıőtır.

CİHAZ İÇİNDEN RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 2'e basın 0000 #

KAPI AÇMAYI ETKİNLEŐTİRME : Menü'ye giriş yapın 61 #

KAPI AÇMAYI RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 60 # yapın

KAPI ALARMI : Menü'ye giriş yapın 5'e basın 0-3 saniye aralıđı ile alarm çalma süresi ayarlayın #e basın

KEYPAD AYARLAMA : Menü'ye giriş yapın 71 # yapın

KEYPAD RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 70 # yapın

ALARM ve BUZZER ETKİNLEŐTİRMEK : Menü'ye giriş yapın 72 # yapın