Aydın Elektronik Güvenlik Sistemleri

SEENERGY®

IPTÜRK®

SEENERGY SE-0641 DIŞ MEKAN ŞİFRELİ GEÇİŞ KULLANIM KLAVUZU

MASTER KOD'u : 999999		MENÜ'ye GİRİŞ : * 999999 #
	MENÜ'den ÇIKIŞ : *	

MASTER KOD'U DEĞİŞTİRMEK : Menü ye giriş yapın 0'a basın yeni Kod'u girin # yeni Kod'u girin # çıkış için * a basın çıkın
KULLANICI EKLEMEK : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID girin # Şifre verin # 'ye basın
ÖRNEK : (* 999999 # 1'e basın 0001 # 5555 #) MAKSİMUM 2000 KULLANICI EKLEYEBİLİRSİNİZ, TEKRAR 2. KULLANICAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ.
NOT : CİHAZA 1234 - 0000- 9999 ŞİFRELERİNİ VEREMEZSİNİZ ...
ID SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın silmek istediğiniz ID girin # 'ye basın
KART TANITMA : Menü ye giriş yapın 1'e basın kartı okutun #
KART SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın kartı okutun # 'ye basın
ID ŞİFRE DEĞİŞTİRME : * değiştirmek istediginiz ID girin # eski şifre girin # yeni şifre # yeni şifre #
KULLANICI GİRİŞİ (KAPI AÇMA) : verdiğiniz şifreyi girin # 'ye basın
KART'a ŞİFRE VERME : * kartı okutun 1234 # şifre girin # şifre girin #
KART'ın ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK : * kartı okutun eski şifreyi girin # yeni şifreyi girin # yeni şifreyi girin #
KAPANMA SÜRESİ AYARLAMA : Menü ye giriş yapın 4'e basın 0-99 # * (ÖRNEK: 3sn İÇİN *999999# 4 __ 3 #*) saniye aralığında değiştirebilirsiniz
CİHAZ RESETLEME : güç kapalı iken #'e basılı tutun ve güç verin açıldığında reset atılmıştır.
CİHAZ İÇİNDEN RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 2'e basın 0000 #
KAPI AÇMAYI ETKİNLEŞTİRME : Menü'ye giriş yapın 61 #
KAPI AÇMAYI RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 60 # yapın
KAPI ALARMI : Menü'ye giriş yapın 5'e basın 0-3 saniye aralığı ile alarm çalma süresi ayarlayın #'e basın
KEYPAD AYARLAMA : Menü'ye giriş yapın 71 # yapın
KEYPAD RESETLEMEK : Menü'ye giriş yapın 70 # yapın
ALARM ve BUZZER ETKİNLEŞTİRMEK : Menü'ye giriş yapın 72 # yapın

(MOR / KIRMIZI)=> + 12V SİYAH => -12V

MAVİ => KİLİT TETİK