



SEENERGY SE-0640-S ŞİFRELİ GEÇİŞ KULLANIM KLAVUZU

MASTER KOD'u : **20131015**

MENÜ'ye GİRİŞ : **# 20131015 #**

MENÜYE GİRMEK İÇİN # TUŞUNA 1 SN. BASILI TUTUNUZ.

MASTER KOD'U DEĞİŞTİRMEK : Menü ye giriş yapın 7'a basın yeni Kod'u girin #
yeni Kod'u girin #

KULLANICI EKLEMEK : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID girin # Şifre verin # Şifre verin #

ÖRNEK : (# 20131015 # 1'e basın 1 # 5555 # 5555 #) MAKSİMUM ŞİFRE İÇİN 500 KULLANICI
EKLEYEBİLİRSİNİZ ,KART İÇİN 2000 KULLANICI EKLENEBİLİR.

ID SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın silmek istediğiniz ID'nin şifrsini girin # 'ye basın

KART TANITMA : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID GİR # kartı okutun #

KART SİLME : Menü ye giriş yapın 2'e basın kartı okutun # 'ye basın

KULLANICI GİRİŞİ (KAPI AÇMA) : verdiğiniz şifreyi girin # 'ye basın

KAPANMA SÜRESİ AYARLAMA : Menü ye giriş yapın 5'e basın 0-255 #
(ÖRNEK: 10 sn İÇİN # 20131015 # 5 __ 10 #) saniye aralığında değiştirebilirsiniz

MASTER KOD DEĞİŞTİRME : Menü'ye giriş yapın 7' ye basın yeni master kod'u gir # master cod'u tekrar
gir #

TÜM KULLANICILARI SİLMEK : Menü'ye giriş yapın 4' e basınız program şifresi girip #

MASTER KART YAPMA

CIHAZIN ELEKTRİGİNİ KES

KAHVERENGİ VEDE SİYAH KABLOYU KISA DEVRE YAP

CİHAZA ELEKTRİĞİ TEKRAR VER

OKUTMUŞ OLDUĞUN İLK KART MASTER KART OLUYOR